

Fiber

Kabel-tv

1



2



3




4

Bild 1/2/3 är exempel på olika generationer av fiberkonvertrar i Bjurholms NET. Fiberkonvertern är lådan där fiberkabeln ansluts i ditt hus.

Bild 4 är exempel på ett TV-uttag. Uttaget monteras bredvid fiberkonvertern om du beställer kabel-TV.



Observera att Bjurholms NET inte ansvarar för någon utrustning efter TV-uttaget. (sid. 2)



Montören kopplar in en kabel från fiberkonvertern(1) till TV-uttaget(2).

Koppla en **antennkabel** från TV-uttaget(2) till TVn(3).



Detta är ett exempel på en **antennkabel**, hane(1) till hona(2).

Koppla honan till TV-uttaget, och hanen till TVn.



Detta är ett exempel på vart du kopplar in antennkabeln i TVn.

För att kunna ta del av HD-utbudet
måste man köpa eller hyra en digitalbox(1)
eller CI-modul med programkort(2).


1



2



Digitalbox



Montören kopplar in en kabel från fiberkonvertern(1) till TV-uttaget(2).

Koppla **antennkabeln** från TV-uttaget till digitalboxen(3).

Koppla sen en **HDMI-kabel** från digitalboxen till TVn(4).



Detta är ett exempel på en **HDMI-kabel**.
Koppla den från digitalboxen till TVn.

CI-modul

Stoppa in ditt programkort i din CI-modul, och koppla sen in modulen i TVn.

